

WIVIA

Desbloqueo:

El verdadero como de Desbloquear los puertos en tu CPE Siemens.

No es necesario
escalar para poder
piratear....



RESETEAR ES SOLO EL PRIMER PASO...

Resetea el cPE intruduciendo un palillo o clip en el orificio del CPE que esta abajo durante 20 segundos. asi nuestro login sera admin, password admin. y login user, pass user.

Lo primero que debemos hacer es asignarte una direccion IP fija, que en este caso es la zona DMZ (Desmilitarizada) de Orbitel. asi que hagan lo siguiente en la configuracion de red de tu sistema operativo:

- Direccion IP: 192.168.2.150
- Mascara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace predeterm.: 192.168.2.1
- DNS Preferido: 200.30.79.39
- DNS alternativo: 200.30.79.40
- REINICIAR EL CPE y el PC.

Supongamos que queremos desbloquear el puerto 65400 TCP. y el 65250 UDP (Consultar en las preferencias de cada programa).
Entran a <http://192.168.2.1/> y se logean (si resetearon el login admin y el pass admin).
entran a la opcion "Network Configuration" y luego en NAPT Ruletable.

Ubican "Add NAPT Rule" y seleccionan "port" y lo rellenan con el puerto que quere-

mos desbloquear, en este caso el 65400, seleccionan tambien TCP. en el campo Forward to lo rellenan con la IP 192.168.2.150, y en el campo final vuelven a colocar el puerto 65400 finalmente click en addrule. Para el puerto 65250 hacen lo mismo, pero seleccionando UDP. Y asi con cada puerto que quieran desbloquear.

Desconecta el CPE de la corriente electrica y vuelvelo a conectar, reinicia tu PC y a descargar!!.

Documento original redactado por

Julio César Bedoya:
Hellknight56@hotmail.com

Diseñado por:

AndrésF :
contacto@andresfelipe.net

OVERVIEW

Alarms

Status

Radio Configuration

Network Configuration

Basic

Remote Management

Router

PPPoE

DHCP Server

NAPT

NAPT Ruletable